

IP 位址設定之通知

FC5A 型 超薄型網路伺服器 CPU 模組

茲因 FC5A 型超薄型網路伺服器 CPU 模組，發生製品出廠時的 IP 位址設定變成了「0.0.0.0」（未設定）的異常狀況，特此通知。

對象製品

型號：FC5A-D12S1E、FC5A-D12K1E

批號 (S/N)：71323-00001 ~ -00200

- ※ 批號是指記載於黏貼在本體側面及個裝盒的標籤中左下角處的「S/N *****」。
- ※ 另外，就算是上記對象製造批號的製品，但是若該製品的批號為「S/N *****・」，也就是批號的末端是附記了「・」的製品的話，則該 IP 位址的初始設定就是「192.168.1.5」，因此您購買之後未設定 IP 位址也可以使用乙太網路埠。

異常內容

對象製品的 IP 位址的出廠設定，初始設定值並非「192.168.1.5」，卻變成了「0.0.0.0」（未設定）。
若 IP 位址處於未設定的情形時，則無法使用乙太網路埠。
要使用乙太網路埠的話，請依照以下的『對策』所記載的方法來進行 IP 位址的設定。

對 策

透過使用敝公司的應用軟體 Automation Organizer 版本 1.51 (WindLDR 版本 6.41)以上，就可以進行 IP 位址的設定・變更。
請從功能設定對話窗中的網路設定來進行 IP 位址的設定、使用者程式的下載。
下載時，請使用本體標準搭載的 USB 埠。
IP 位址設定後，就可以使用乙太網路埠。