

販賣中止通知

SwitchNet HW 系列、SwitchNet L6 系列

茲因 SwitchNet HW 系列、SwitchNet L6 系列即將中止販賣，特此通知。

販賣中止時期

販賣中止日：2014 年 1 月 31 日

對象機種

SwitchNet HW 系列

SwitchNet L6 系列

按鈕開關・照光按鈕開關・指示燈・選擇開關・
照光選擇開關・鑰匙選擇開關・搖桿開關：全 495 機種
(關於詳細型號，請參考第 2 頁~第 4 頁)



配件：2 機種

LA9Z-SNADP(SwitchNet 用位址設定轉接器)

LA9Z-SNTB(T 分歧連接器)

替代機種

請考慮採用以下製品組合。(關於詳情，請洽 IDEC)

φ 22 HW 系列 銀接點型及通信端子台的組合

φ 16 LB 系列 小型標準框型・金接點型與通信端子台的組合

販賣中止機種	➔	替代機種(依組合而異)
SwitchNet HW 系列		φ 22 HW 系列 銀接點型及通信端子台的組合
SwitchNet L6 系列		φ 16 LB 系列 小型標準框型・金接點型與通信端子台的組合

<販賣中止機種一覽表>

(註)「※」請輸入顏色指定記號，□請輸入鑰匙可拔位置記號。

• SwitchNet HW 系列

機種	形狀	動作	動作詳情	型號
	平頭形	瞬時型		HW1B-M1A110S※
		交替型		HW1B-A1A110S※
	凸頭形	瞬時型		HW1B-M2A110S※
		交替型		HW1B-A2A110S※
	φ 29 蘑菇頭形	瞬時型		HW1B-M3A110S※
		交替型		HW1B-A3A110S※
	φ 40 蘑菇頭形	瞬時型		HW1B-M4A110S※
		交替型		HW1B-A4A110S※
	正方平頭形	瞬時型		HW2B-M1A110S※
		交替型		HW2B-A1A110S※
	正方凸頭形	瞬時型		HW2B-M2A110S※
		交替型		HW2B-A2A110S※
 指示燈	平頭形			HW1P-1A101S4※-T
	正方平頭形			HW2P-1A101S4※-T
	平頭形	瞬時型		HW1L-M1A111S4※
		交替型		HW1L-A1A111S4※
	凸頭形	瞬時型		HW1L-M2A111S4※
		交替型		HW1L-A2A111S4※
	全護圈凸頭形	瞬時型		HW1L-MF2A111S4※
		交替型		HW1L-AF2A111S4※
	φ 29 蘑菇頭形	瞬時型		HW1L-M3A111S4※
		交替型		HW1L-A3A111S4※
	φ 40 蘑菇頭形	瞬時型		HW1L-M4A111S4※
		交替型		HW1L-A4A111S4※
	正方平頭型	瞬時型		HW2L-M1A111S4※
		交替型		HW2L-A1A111S4※
 選擇開關	圓形 標準旋鈕	90° -2 位置	各位置停止(手動)	HW1S-2A110S
			從右復歸(右→左、自動復歸)	HW1S-21A110S
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	HW1S-3A220XS
			從右復歸(右→中、自動復歸)	HW1S-31A220XS
			從左復歸(左→中、自動復歸)	HW1S-32A220XS
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	HW1S-33A220XS
 鑰匙選擇開關	圓形	90° -2 位置	各位置停止(手動)	HW1K-2□A110S
			從右復歸(右→左、自動復歸)	HW1K-21□A110S
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	HW1K-3□A220XS
			從右復歸(右→中、自動復歸)	HW1K-31□A220XS
			從左復歸(左→中、自動復歸)	HW1K-32□A220XS
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	HW1K-33□A220XS
 照光選擇開關	圓形 標準旋鈕型	90° -2 位置	各位置停止(手動)	HW1F-2A111S4※
			從右復歸(右→左、自動復歸)	HW1F-21A111S4※
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	HW1F-3A221XS4※
			從右復歸(右→中、自動復歸)	HW1F-31A221XS4※
			從左復歸(左→中、自動復歸)	HW1F-32A221XS4※
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	HW1F-33A221XS4※

<販賣中止機種一覽表>

(註)「※」請輸入顏色指定記號，□請輸入鑰匙可拔位置記號。

• SwitchNet L6 系列

機種	形狀	動作	動作詳情	型號
按鈕開關 	圓形	瞬時型		LA1B-M1A1S※
		交替型		LA1B-A1A1S※
	正方形	瞬時型		LA2B-M1A1S※
		交替型		LA2B-A1A1S※
	長方形	瞬時型		LA3B-M1A1S※
		交替型		LA3B-A1A1S※
指示燈 	圓形			LA1P-1A04S※
	正方形			LA2P-1A04S※
	長方形			LA3P-1A04S※
照光按鈕開關 	圓形	瞬時型		LA1L-M1A14S※
		交替型		LA1L-A1A14S※
	正方形	瞬時型		LA2L-M1A14S※
		交替型		LA2L-A1A14S※
	長方形	瞬時型		LA3L-M1A14S※
		交替型		LA3L-A1A14S※
選擇開關 	圓形 標準旋鈕	90° -2 位置	各位置停止(手動)	LA1S-2A1S
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA1S-21A1S
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	LA1S-3A2S
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA1S-31A2S
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA1S-32A2S
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA1S-33A2S
	正方形 標準旋鈕型	90° -2 位置	各位置停止(手動)	LA2S-2A1S
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA2S-21A1S
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	LA2S-3A2S
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA2S-31A2S
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA2S-32A2S
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA2S-33A2S
	長方形 標準旋鈕型	90° -2 位置	各位置停止(手動)	LA3S-2A1S
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA3S-21A1S
		45° -3 位置	各位置停止(手動)	LA3S-3A2S
從右復歸(右→中、自動復歸)			LA3S-31A2S	
從左復歸(左→中、自動復歸)			LA3S-32A2S	
雙向復歸(左·右→中、自動復歸)			LA3S-33A2S	

(註)「※」請輸入顏色指定記號，□請輸入鑰匙可拔位置記號。

機種	形狀	動作	動作詳情	型號
鑰匙選擇開關 	圓形	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA1K-2A1S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA1K-21A1S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA1K-3A2S□
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA1K-31A2S□
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA1K-32A2S□
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA1K-33A2S□
	正方形	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA2K-2A1S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA2K-21A1S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA2K-3A2S□
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA2K-31A2S□
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA2K-32A2S□
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA2K-33A2S□
	長方形	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA3K-2A1S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA3K-21A1S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA3K-3A2S□
從右復歸(右→中、自動復歸)			LA3K-31A2S□	
從左復歸(左→中、自動復歸)			LA3K-32A2S□	
雙向復歸(左·右→中、自動復歸)			LA3K-33A2S□	
照光選擇開關 	圓形 標準旋鈕型	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA1F-2A14S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA1F-21A14S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA1F-3A24S□
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA1F-31A24S□
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA1F-32A24S□
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA1F-33A24S□
	正方形 標準旋鈕型	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA2F-2A14S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA2F-21A14S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA2F-3A24S□
			從右復歸(右→中、自動復歸)	LA2F-31A24S□
			從左復歸(左→中、自動復歸)	LA2F-32A24S□
			雙向復歸(左·右→中、自動復歸)	LA2F-33A24S□
	長方形 標準旋鈕型	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA3F-2A14S□
			從右復歸(右→左、自動復歸)	LA3F-21A14S□
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA3F-3A24S□
從右復歸(右→中、自動復歸)			LA3F-31A24S□	
從左復歸(左→中、自動復歸)			LA3F-32A24S□	
雙向復歸(左·右→中、自動復歸)			LA3F-33A24S□	
搖桿開關 	圓形	90°-2 位置	各位置停止(手動)	LA1T-2A1S
			從上復歸	LA1T-21A1S
			從下復歸	LA1T-22A1S
		45°-3 位置	各位置停止(手動)	LA1T-3A2S
			從上復歸	LA1T-31A2S
			從下復歸	LA1T-32A2S
			雙向復歸	LA1T-33A2S